



Not: 6 NOLU FUEL-OİL KULLANILIRSA ANA YAKIT DEPOSUNDA VE GÜNLÜK YAKIT DEPOSUNA BUHAR ÇEKTELİ SEVİYE GÖSTERGESİ ÇİFTİ DE BUHAR BALANTISI YAPILACAKTIR.

Ana Yakıt Deposu (Fuel – Öl No 6)